

Schläuche am CloudCuddle-Rahmen ersetzen

Arbeitsschritte

- A. Alten Schlauch entfernen
- B. Lose Teile aufbewahren (Strümpfe und Clip).
- C. Neuen Schlauch anbringen. Benötigtes Werkzeug: Zange
 1. auf dem linken Ventil aufstecken.
 2. Teile über den Schlauch ziehen.
 3. auf dem rechten Ventil aufstecken.



A. Schritt für Schritt – Alten Schlauch entfernen



1. Schieben Sie den Strumpf an seinem linken und rechten Ende zurück.

Somit legen Sie den Kabelbinder frei.



2. Nehem Sie die Zange und schneiden Sie den Kabelbinder auf.



3. Entfernen Sie die Kabelbinder und ziehen Sie den Schlauch vom Ventill.



- B. Ziehen Sie die losen Teile vom Schlauchs und bewahren Sie diese sorgfältig auf. Bringen Sie alles in umgekehrter Reihenfolge der Arbeitsschritte wieder an.

C. Schritt für Schritt – Neuen Schlauch anschließen



1. Schieben Sie den Schlauch so weit wie möglich über das Ventil, bis er an den aufstehenden Rand reicht (siehe Pfeil) (verwenden Sie bei Bedarf Seifenwasser, damit es einfacher geht).



Ziehen Sie den Kabelbinder fest und schneiden Sie ihn so kurz wie möglich ab.



2. Schieben Sie den Strumpf (1) über den Schlauch und ziehen Sie diesen über den Kabelbinder.



3. Schieben Sie den Clip + den Strumpf (3) über den Schlauch und schließen Sie den Clip.



Schieben Sie den Strumpf (2) über den Clip



und öffnen Sie den Clip wieder.



5. Schieben Sie den Strumpf (4) über den Schlauch



und schieben Sie den Schlauch über das rechte Ventil.



7. Ziehen Sie den Kabelbinder fest



und Schneiden Sie diesen so kurz wie möglich ab.



8. Schieben Sie den Strumpf (4) darüber.



Fertig!!